



MODUŁ BLUETOOTH

NATEC WASP

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

INSTALACJA MODUŁU


1. Podłącz nadajnik/odbiornik bluetooth do wolnego portu USB w komputerze.
2. System Windows wykryje urządzenie i rozpocznie instalowanie sterowników do niego.




3. W trakcie instalacji instalator może poprosić o włożenie dysku instalacyjnego systemu Windows w celu skopiowania potrzebnych plików.
4. System Windows sfinalizuje instalację sterowników do urządzenia.

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO PC POPRZECZ BLUETOOTH

1. Uruchom aplet Urządzenia Bluetooth w Panelu sterowania.




2. Naciśnij przycisk dodaj w zakładce Urządzenia.




3. Włącz port Bluetooth w podłączanym urządzeniu.

4. Zaznacz opcję Moje urządzenie jest utawione i gotowe do znalezienia.




6. Kliknij Dalej

7. Na liście znalezionych urządzeń powinno się znaleźć nasze urządzenie.




8. Zaznacz wybrane urządzenie i wybierz Dalej.


9. Z menu wybierz "Wybierz dla mnie klucz dostępu" (system wygeneruje bezpieczny klucz) lub wpisz wybrany przez ciebie klucz dostępu.



10. Potwierdź klucz dostępu w twoim urządzeniu.




11. System finalizuje połączenie urządzenia z komputerem.




TRANSFER PLIKÓW POPRZECZ ZŁĄCZE BLUETOOTH


1. Uruchom aplikację Kreator transferu plików Bluetooth znajdującą się w katalogu START > Akcesoria > Komunikacja.




2. Po uruchomieniu kreatora naciśnij przycisk Dalej.



3. Zaznacz, czy chcesz wysłać plik czy też odbierać plik, a następnie kliknij Dalej.




4. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz, które urządzenia ma uczestniczyć w transferze, a następnie kliknij OK.




5. Kliknij przycisk Dalej.


6. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz, który plik chcesz wysłać do urządzenia, a następnie kliknij OK.




7. Kliknij przycisk Dalej.



8. Po potwierdzeniu w urządzeniu chęci odbioru pliku rozpocznie się jego transfer.




7. Transfer pliku został pomyślnie zakończony.




PODŁĄCZENIE MYSZKI / KŁAWIATURY

1. Uruchom aplet Urządzenia Bluetooth w Panelu sterowania.




2. Naciśnij przycisk dodaj w zakładce Urządzenia.



3. Włącz myszkę/klawiaturę Bluetooth. Upewnij się, że baterie w urządzeniu


są spawne.

4. Naciśnij przycisk Connect znajdujący się na podstawie urządzenia.
5. Zaznacz opcję Moje urządzenie jest ustawione i gotowe do znalezienia.




6. Kliknij Dalej.


7. Na liście znalezionych urządzeń powinna się znaleźć nasza myszka/klawiatura.




8. Zaznacz wybrane urządzenie i wybierz Dalej.
9. Z menu wybierz "Nie używaj klucza dostępu" lub podaj klucz dostępu wskazany w dokumentacji myszki/klawiatury - w zależności od modelu urządzenia.



10. System Windows zainstaluje sterowniki urządzenia i ustawi jego połączenie z komputerem. Mysz/Klawiatura powinna być gotowa do użycia.



11. Jeżeli mysz/klawiatura nie działa poprawnie wybierz zakładkę Urządzenia w apłecie Urządzenia Bluetooth i wskaż myszkę/klawiaturę, którą chcesz podłączyć.



12. Naciśnij przycisk Właściwości.

13. Upewnij się, że w zakładce usługi jest zaznaczone okienko "Sterowniki klawiatury, myszy itp. (HID)" i naciśnij przycisk Zastosuj. W razie pojawienia się błędu "Usługa Bluetooth: Odmowa dostępu" wykonaj poniższe czynności:

a. Wybierz Menu START -> URUCHOM: services.msc.

b. Znajdź na liście usług: Bluetooth Support Service.

c. Kliknij na usłudze prawym przyciskiem myszki i wybierz z menu Właściwości.

d. W zakładce Logowanie wybierz Logowanie jako Lokalne konto systemowe.

e. Wybierz Zastosuj, a następnie zamknij okno.

f. Kliknij ponownie prawym przyciskiem na usłudze Bluetooth Support Service i wybierz z menu uruchom ponownie.

14. System zainstaluje sterowniki do myszki/klawiatury.

15. W trakcie instalacji instalator może poprosić o włożenie dysku instalacyjnego systemu Windows w celu skopiowania potrzebnych plików.

16. Mysz/klawiatura jest gotowa do użycia.